

Brother HL-5340 DL Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5340 DL. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3200 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5340 DL Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Go" oder "Start" Taste
3. Die vier LEDs an Ihrem Drucker leuchten auf
4. Lassen Sie die Taste nun los
5. Nun die Klappe am Drucker wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5340 DL Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-5340 DL Drucker.

- [Brother HL-5340 DL Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)