

Brother HL-5340 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5340 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3200 Trommel und die kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-5340 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Jetzt können Sie die Taste loslassen
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5340 DN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5340 DN Drucker kaufen.

- [Brother HL-5340 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)