

## Brother HL-5350 DN Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5350 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3200 Trommel oder kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-5350 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Frontklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Go" oder "Start" Taste
3. Die vier LEDs an Ihrem Gerät leuchten auf
4. Sie können die Taste loslassen
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5350 DN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passende Trommel für Ihren Brother HL-5350 DN Drucker kaufen.

- [Brother HL-5350 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)