

Brother HL-5350 DN2LT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5350 DN2LT. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-3200 Trommel. Um einen Brother HL-5350 DN2LT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Frontklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Nun die Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5350 DN2LT Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5350 DN2LT Drucker kaufen.

- [Brother HL-5350 DN2LT Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)