

## Brother HL-5350 DNLT Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5350 DNLT finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3200 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-5350 DNLT Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Go" oder "Start" Taste
3. Die 4 LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie die Taste los
5. Schließen Sie die Geräteklappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5350 DNLT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) Ihre passende Trommel für den Brother HL-5350 DNLT Drucker.

- [Brother HL-5350 DNLT Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)