

Brother HL-5370 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5370 DW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-3200 Trommel. Um einen Brother HL-5370 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die "Go" bzw. "Start" Taste
3. Die 4 LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie nun die Taste los
5. Schließen Sie die Geräteklappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5370 DW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5370 DW Drucker kaufen.

- [Brother HL-5370 DW Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)