

## Brother HL-5370 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5370. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3200 Trommel und die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5370 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Frontklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Die vier LEDs leuchten nun auf
4. Sie können die Taste wieder loslassen
5. Nun die Klappe wieder schließen

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt und der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen.

### Verbrauchsmaterial für Brother HL-5370 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch gleich die passende Trommel für Ihren Brother HL-5370 Drucker.

- [Brother HL-5370 Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)