

Brother HL-5380 D Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5380 D Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3200 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5380 D Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" oder "Go"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Sie können die Taste loslassen
5. Schließen Sie die Klappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5380 D Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-5380 D Drucker.

- [Brother HL-5380 D Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)