

Brother HL-5380 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5380 DW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3200 Trommel und die kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-5380 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" oder "Go"
3. Die vier 4 LEDs leuchten auf
4. Nun die Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt und der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5380 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) auch gleich die passende Trommel für Ihren Brother HL-5380 DW Drucker.

- [Brother HL-5380 DW Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)