

Brother HL-5380 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5380. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3200 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5380 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Die "Start" oder "Go" Taste drücken und halten
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Nun die Taste wieder loslassen
5. Jetzt die Geräteklappe schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5380 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-5380 Drucker.

- [Brother HL-5380 Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)