

Brother HL-5440 D Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5440 D finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3300 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-5440 D Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Frontklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste „GO“
3. Nach ca. 4 Sekunden leuchten die 6 LEDs am Drucker
4. Die Taste nun wieder loslassen
5. Die Klappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5440 D Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-5440 D Drucker.

- [Brother HL-5440 D Trommel](#)
- [Brother DR-3300 Trommel](#)