

## Brother HL-5450 DN Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5450 DN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3300 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5450 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Die 6 LEDs am Drucker leuchten auf
4. Jetzt die „GO“ Taste loslassen
5. Die Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5450 DN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5450 DN Drucker kaufen.

- [Brother HL-5450 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3300 Trommel](#)