

Brother HL-5450 DNT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5450 DNT finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3300 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-5450 DNT Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Die 6 LEDs leuchten auf
4. Die Taste nun loslassen
5. Die Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5450 DNT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) Ihre passende Trommel für den Brother HL-5450 DNT Drucker.

- [Brother HL-5450 DNT Trommel](#)
- [Brother DR-3300 Trommel](#)