

Brother HL-5450 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5450. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-3300 Trommel. Um einen Brother HL-5450 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Frontklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste „GO“
3. Die 6 LEDs leuchten auf
4. Nun die „GO“ Taste wieder loslassen
5. Die Frontklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5450 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5450 Drucker kaufen.

- [Brother HL-5450 Trommel](#)
- [Brother DR-3300 Trommel](#)