

Brother HL-5480 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5480 DW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3300 Trommel und die kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-5480 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Das Display zeigt „Trommel löschen“
4. Die „GO“ Taste loslassen
5. Die Klappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5480 DW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5480 DW Drucker kaufen.

- [Brother HL-5480 DW Trommel](#)
- [Brother DR-3300 Trommel](#)