

Brother HL-6050 D Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-6050 D. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-4000 Trommel oder kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-6050 D Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Die Meldung "DRUM CLEAR" wird angezeigt
4. Nun die Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie auch die Geräteklappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-6050 D Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passende Trommel für Ihren Brother HL-6050 D Drucker kaufen.

- [Brother HL-6050 D Trommel](#)
- [Brother DR-4000 Trommel](#)