

## Brother HL-6050 DLT Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-6050 DLT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-4000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-6050 DLT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" bzw. "Start"
3. Im Display wird "DRUM CLEAR" angezeigt
4. Die Taste jetzt loslassen
5. Die Klappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

### Verbrauchsmaterial für Brother HL-6050 DLT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-6050 DLT Drucker.

- [Brother HL-6050 DLT Trommel](#)
- [Brother DR-4000 Trommel](#)