

Brother HL-6050 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-6050 DW finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-4000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-6050 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" oder "Go"
3. Im Display wird "DRUM CLEAR" angezeigt
4. Lassen Sie jetzt die Taste los
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-6050 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-6050 DW Drucker.

- [Brother HL-6050 DW Trommel](#)
- [Brother DR-4000 Trommel](#)