

Brother HL-6050 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-6050. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-4000 Trommel und die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-6050 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Das Display zeigt "DRUM CLEAR"
4. Lassen Sie die Taste los
5. Schließen Sie die Klappe

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-6050 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-6050 Drucker kaufen.

- [Brother HL-6050 Trommel](#)
- [Brother DR-4000 Trommel](#)