

Brother HL-6180 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-6180 DW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3300 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-6180 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Im Display erscheint die Meldung „Trommel löschen“
4. Die Taste wieder loslassen
5. Die Geräteklappe schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-6180 DW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-6180 DW Drucker kaufen.

- [Brother HL-6180 DW Trommel](#)
- [Brother DR-3300 Trommel](#)