

Brother HL-6180 DWT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-6180 DWT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3300 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-6180 DWT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drucken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Im Display erscheint die Meldung „Trommel löschen“
4. Nun die Taste loslassen
5. Die Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-6180 DWT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-6180 DWT Drucker.

- [Brother HL-6180 DWT Trommel](#)
- [Brother DR-3300 Trommel](#)