

Brother HL-7050 N Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-7050 N. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-5500 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-7050 N Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die obere Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Start" bzw. "Go" Taste
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Jetzt die Taste loslassen
5. Die obere Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-7050 N Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-7050 N Drucker.

- [Brother HL-7050 N Trommel](#)
- [Brother DR-5500 Trommel](#)