

Brother HL-7050 NLDT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-7050 NLDT finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-5500 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-7050 NLDT Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Die vier LEDs am Drucker leuchten auf
4. Nun die Taste loslassen
5. Schließen Sie die obere Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-7050 NLDT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-7050 NLDT Drucker.

- [Brother HL-7050 NLDT Trommel](#)
- [Brother DR-5500 Trommel](#)