

Brother HL-7050 NLT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-7050 NLT. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-5500 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-7050 NLT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die obere Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Start" bzw. "Go" Taste
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Jetzt die Taste loslassen
5. Die obere Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-7050 NLT Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-7050 NLT Drucker kaufen.

- [Brother HL-7050 NLT Trommel](#)
- [Brother DR-5500 Trommel](#)