

## Brother HL-720 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Der Brother HL-720 Trommel Reset erfolgt automatisch durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder kompatiblen Trommel befindet.

1. Legen Sie die Brother DR-200 Trommel in das Gerät ein
2. Durch die Folie wird die Brother DR-200 Trommel resettet
3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
4. Dadurch wird das Zählwerk zurückgesetzt und die neue Trommel erkannt

Die Trommel oder kompatible Trommel im Brother HL-720 Drucker wurde erfolgreich automatisch zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-720 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passende Trommel für Ihren Brother HL-720 Drucker kaufen.

- [Brother HL-720 Trommel](#)
- [Brother DR-200 Trommel](#)