

Brother HL-L-2310 D Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-2310 D. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2400 Trommel und die kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-L-2310 D Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die Drum LED muss blinken
3. Öffnen Sie die vordere Abdeckung
4. Drücken Sie die Taste „GO“ 4 Sekunden
5. Alle LEDs leuchten auf
6. Lassen Sie die Taste „GO“ los
7. Schließen Sie die Abdeckung, die Drum LED darf nicht mehr leuchten

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist schon zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2310 D Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-2310 D Drucker kaufen.

- [Brother HL-L-2310 D Trommel](#)
- [Brother DR-2400 Trommel](#)