

Brother HL-L-2321 D Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-2321 D. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2300 Trommel und die kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-L-2321 D Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste „GO“
3. Die 4 LEDs leuchten nach ca. 4 Sekunden auf
4. Die Taste wieder loslassen
5. Die Abdeckung wieder schließen
6. Die „Drum“ LED leuchtet nicht mehr

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2321 D Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-2321 D Drucker kaufen.

- [Brother HL-L-2321 D Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)