

Brother HL-L-2340 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-2340 DW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2300 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-2340 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker erst ein und öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken Sie „OK“ bis das Display „Trommel“ anzeigt
3. Lassen Sie dann wieder los
4. Nun drücken Sie auf „OK“ und die „Pfeil nach oben“ Taste
5. „Reset“ wird angezeigt
6. Setzen Sie nun den Trommelzähler zurück.
7. Schließen Sie die Abdeckung am Drucker

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2340 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-2340 DW Drucker.

- [Brother HL-L-2340 DW Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)