

## Brother HL-L-2350 DW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-2350 DW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2400 Trommel und die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-2350 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die Drum LED muss blinken
3. Öffnen Sie die vordere Abdeckung
4. Drücken Sie die Taste „GO“ 4 Sekunden
5. Alle LEDs leuchten auf
6. Lassen Sie die Taste „GO“ los
7. Schließen Sie die Abdeckung, die Drum LED darf nicht mehr leuchten

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt und der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen.

### Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2350 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch gleich die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-2350 DW Drucker.

- [Brother DR-3200 Trommel](#)