

Brother HL-L-2360 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte genau die folgende Anleitung um einen Brother HL-L-2360 DN Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Die „Menü/OK“ Taste drücken
2. Im Display erscheint das „Informationsmenü“
3. Mit den „Pfeiltasten“ bis zum „Setup-Menü“ gehen
4. Die „OK“ Taste drücken
5. Mit den Pfeiltasten bis „Toner ersetzen“ gehen
6. Die „OK“ Taste drücken
7. Mit den „Pfeiltasten“ „Weiter“ wählen
8. Nun mit der „OK“ Taste bestätigen
9. Im Display erscheint die Meldung „Ausgeführt“

Der Brother HL-L-2360 DN Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2360 DN Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-2320 Toner für Ihren Brother HL-L-2360 DN Drucker kaufen.

- [Brother HL-L-2360 DN Toner](#)
- [Brother TN-2320 Toner](#)