

## Brother HL-L-2360 DN Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-2360 DN. Diese Anleitung funktioniert für die kompatible Trommel und die originale Brother DR-2300 Trommel. Um einen Brother HL-L-2360 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie einige Sekunden „OK“, bis im Display „Trommel“ erscheint
3. Nun lassen Sie wieder los
4. Drücken Sie nochmal „OK“ und sofort die „Pfeil nach oben“ Taste
5. Im Display erscheint „Reset“
6. Resetten Sie den Trommelzähler
7. Schließen Sie die vordere Abdeckung

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2360 DN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-2360 DN Drucker kaufen.

- [Brother HL-L-2360 DN Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)