

Brother HL-L-2361 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-2361 DN finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2300 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-L-2361 DN Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie „OK“ bis im Display „Trommel“ erscheint
3. Lassen Sie dann los
4. Drücken Sie nochmal „OK“ und die „Pfeil nach oben“Taste
5. Im Display erscheint „Reset“
6. Resetten Sie den Trommelzähler
7. Schließen Sie die vordere Abdeckung

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2361 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-L-2361 DN Drucker.

- [Brother HL-L-2361 DN Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)