

Brother HL-L-2365 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-2365 DW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2300 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-2365 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie „OK“ bis im Display „Trommel“ erscheint
3. Lassen Sie dann los
4. Drücken Sie nochmal „OK“ und die „Pfeil nach oben“ Taste
5. Im Display erscheint „Reset“
6. Resetten Sie den Trommelzähler
7. Schließen Sie die vordere Abdeckung

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-2365 DW Drucker.

- [Brother HL-L-2365 DW Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)