

## Brother HL-L-2366 DW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-2366 DW finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2300 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-2366 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie „OK“ für etwa 2 Sekunden, im Display erscheint „Trommel“
3. Lassen Sie los
4. Nun drücken Sie 1x „OK“ und dann „Pfeil nach oben“
5. Im Display steht „Reset“
6. Nun können Sie den Trommelzähler resettieren
7. Schließen Sie die vordere Abdeckung

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2366 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) Ihre passende Trommel für den Brother HL-L-2366 DW Drucker.

- [Brother HL-L-2366 DW Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)