

Brother HL-L-2372 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-L-2372 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie die Taste für das „Menü“
3. Betätigen Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten und wählen Sie damit die „Einstellungen“ aus
4. Bestätigen Sie mit „OK“
5. Wählen Sie anschließend mithilfe der Pfeiltasten die Auswahl für „Toner wechseln/Toner ersetzen“
6. Bestätigen Sie Ihre Eingaben wieder mit „OK“
7. Mithilfe der Pfeiltasten gelangen Sie zur Option „Weiter“
8. Bestätigen Sie mit der Taste „OK“

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2372 DN Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-2410 oder TN-2420 Toner für Ihren Brother HL-L-2372 DN Drucker kaufen.

- [Brother HL-L-2372 DN Toner](#)
- [Brother TN-2410 Toner](#)
- [Brother TN-2420 Toner](#)