Brother HL-L-2372 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-2372 DN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-2400 Trommel. Um einen Brother HL-L-2372 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die Drum LED muss blinken
3. Öffnen Sie die vordere Abdeckung
4. Drücken Sie die Taste „GO“ 4 Sekunden
5. Alle LEDs leuchten auf
6. Lassen Sie die Taste „GO“ los
7. Schließen Sie die Abdeckung, die Drum LED darf nicht mehr leuchten

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2372 DN Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-2372 DN Drucker kaufen.

- Brother HL-L-2372 DN Trommel
- Brother DR-2000 Trommel
- Brother DR-2400 Trommel