

Brother HL-L-2380 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-2380 DW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2300 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-2380 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Abdeckung öffnen
2. Drücken Sie „X“, um den Trommelfehler abzubrechen
3. Drücken Sie nacheinander „Einstell.“ (Werkzeug-Symbol), „Alle Einstell.“, „Geräte-Info“ und „Teillebensdauer“.
4. Drücken Sie auf „#“, bis die Meldung im Touch-Display sich verändert
5. Drücken Sie schnell nacheinander „Trommel“ und „Ja“
6. Betätigen Sie die „Home“ Taste (Haus-Symbol)

Der Brother Trommel Reset wurde damit schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2380 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-2380 DW Drucker.

- [Brother HL-L-2380 DW Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)