

Brother HL-L-2460 DWXL Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-L-2460 DWXL Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie die Taste für das „Menü“
3. Bestätigen Sie mit „OK“
4. Wählen Sie anschließend mithilfe der Pfeiltasten die Auswahl für „Toner ersetzen“
5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben wieder mit „OK“
6. Bewegen Sie einmal die Pfeiltasten nach unten
7. Bestätigen Sie nochmal mit der Taste „OK“

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2460 DWXL Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-2510 oder TN-2510XL Toner für Ihren Brother HL-L-2460 DWXL Drucker kaufen.

- [Brother HL-L-2460 DWXL Toner](#)
- [Brother TN-2510 Toner](#)
- [Brother TN-2510XL Toner](#)