

## Brother HL-L 3230 CDW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L 3230 CDW Drucker. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-243 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L 3230 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte genau die Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Sonst starten Sie einfach erneut.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die Abdeckung des Geräts muss geschlossen sein
3. Drücken Sie zugleich "OK" und "▲"
4. Drücken Sie dann "OK" um die Trommel auszuwählen
5. Suchen Sie die richtige Tonerfarbe und drücken Sie "OK"
6. Drücken Sie nun "zurücksetzen"

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-L 3230 CDW Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother DR-243 CL Trommel](#)
- [Brother HL-L 3230 CDW Trommeln](#)