

## Brother HL-L-5100 DN Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-5100 DN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-3400 Trommel. Um einen Brother HL-L-5100 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, damit Sie nicht in das Hauptmenü zurückfallen.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung öffnen
2. Die Taste „OK“ 2 Sekunden lang drücken
3. Am Display wird „Drum Unit“ angezeigt
4. Bestätigen Sie durch „OK“
5. Drücken die „Pfeil nach oben“
6. Schließen Sie die Abdeckung

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können nun weiterdrucken wie bisher.

### Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-5100 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-L-5100 DN Drucker.

- [Brother HL-L-5100 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3400 Trommel](#)