

Brother HL-L-5200 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Für den Brother HL-L-5200 DW finden Sie hier die passende Trommel Reset-Anleitung. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3400 Trommel und die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-5200 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung öffnen
2. Die Taste „OK“ 2 Sekunden lang drücken
3. Am Display wird „Drum Unit“ angezeigt
4. Bestätigen Sie durch „OK“
5. Drücken die „Pfeil nach oben“
6. Schließen Sie die Abdeckung

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt und der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-5200 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-5200 DW Drucker.

- [Brother HL-L-5200 DW Trommel](#)
- [Brother DR-3400 Trommel](#)