

Brother HL-L-6400 DW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-L-6400 DW Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die vordere Abdeckung
2. Drücken Sie die „Cancel“ und „Secure“ Tasten gleichzeitig (nur kurz antippen)
3. Das Toner Reset Menü erscheint
4. Bestätigen Sie mit OK
5. Drücken Sie die Oben ▲ Taste
6. Schließen Sie die Abdeckung wieder
7. Sie können weiterdrucken wie bisher

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-6400 DW Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-130 oder TN-135 Toner für Ihren Brother HL-L-3280 CDW Drucker kaufen.

- [Brother HL-L-6400 DW Toner](#)
- [Brother TN-3480 Toner](#)