

Brother HL-L-6300 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-6300 DW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-3400 Trommel. Um einen Brother HL-L-6300 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste „X“
3. Drücken Sie auf das Schraubenzieher Symbol dann auf „Maschineninfo“ und auf „dur.res.part“
4. Drücken Sie die Taste „drum life“
5. Halten Sie die Taste gedrückt bis sich die Meldung am Display ändert
6. Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“
7. Drücken Sie auf die „Home“ Taste (Haus)

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-6300 DW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-6300 DW Drucker kaufen.

- [Brother HL-L-6300 DW Trommel](#)
- [Brother DR-3400 Trommel](#)