

Brother HL-L-8320 CDW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-8260 CDW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-421 CL Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-8260 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die Abdeckung des Geräts muss geschlossen sein
3. Drücken Sie den Auf oder Ab Pfeil um "Geräteinformationen" auszuwählen und bestätigen Sie mit OK
4. Drücken Sie den Auf oder Ab Pfeil um zu "Teilelebensdauer" zu gelangen und drücken Sie OK
5. Drücken Sie erneut den Auf oder Ab Pfeil um die Trommel zu wählen und bestätigen Sie mit OK
6. Drücken und halten Sie jetzt OK für etwa fünf Sekunden
7. Drücken Sie den Pfeil nach Oben, um den Seitenzähler zurückzusetzen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-8260 CDW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-8260 CDW Drucker.

- [Brother HL-L-8260 CDW Trommel](#)
- [Brother DR-421 CL Trommel](#)