

Brother HL-L-8350 CDW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-8350 CDW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-321 CL Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-8350 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe schließen
2. Drücken und halten Sie „GO“ bzw. „Los“ und drücken Sie die „Pfeil nach oben“ Taste
3. Im Display erscheint das „Reset-Menü“
4. Drücken Sie „+“ und „-“ oder die Pfeiltasten, bis „Trommel“ im Display erscheint
5. Betätigen Sie die „Pfeil nach oben“ Taste, um den Trommel Reset auszuführen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-8350 CDW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-8350 CDW Drucker.

- [Brother HL-L-8350 CDW Trommel](#)
- [Brother DR-321 CL Trommel](#)