

Brother HL-L-8350 CDWT Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-L-8350 CDWT Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Gehen Sie dabei bitte schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung
3. Die Meldung „Open Hood“ wird angezeigt
4. Drücken Sie gleichzeitig „Cancel“ und „Secure“
5. Das Toner Menü wird angezeigt
6. Wählen Sie mit + - Ihren Toner
7. STD- Standard, HC- hohe Kapazität, S.HC- sehr hohe Kapazität
8. Bestätigen Sie mit „OK“
9. Verwenden Sie + oder – um Ihren Toner zurückzusetzen
10. Nach dem Zurücksetzen erscheint „accepted“
11. Verlassen Sie das Menü und schließen Sie die Abdeckung

Der Brother HL-L-8350 CDWT Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-8350 CDWT Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-321 oder TN-326 Toner für Ihren Brother HL-L-8350 CDWT Drucker kaufen.

- [Brother HL-L-8350 CDWT Toner](#)
- [Brother TN-321BK Toner](#)
- [Brother TN-326BK Toner](#)