

Brother HL-L-8350 CDWT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-8350 CDWT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-321 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-8350 CDWT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe schließen
2. Drücken und halten Sie die „GO“ bzw. „Los“ Taste
3. Drücken Sie dazu die „Pfeil nach oben“ Taste
4. Im Display erscheint das „Reset-Menü“
5. Mit den Pfeiltasten oder „+“ und „-“, zu „Trommel“ navigieren
6. Drücken Sie auf die „Pfeil nach oben“ Taste für den Reset

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-8350 CDWT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-8350 CDWT Drucker.

- [Brother HL-L-8350 CDWT Trommel](#)
- [Brother DR-321 CL Trommel](#)