

Brother HL-L-8360 CDW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-8360 CDW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-421 CL Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-8360 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten
2. Drücken Sie auf die "Einstellungen" und dann auf "Alle Einstellungen"
3. Wählen Sie die "Geräte-Info" aus und danach die "Lebensdauer"
4. Drücken und halten Sie "Trommel" oder "Trommellebensdauer" bis der Drucker die Anzeige ändert
5. Bestätigen Sie mit "Ja"
6. Drücken Sie die Home-Taste

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-8360 CDW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-8360 CDW Drucker.

- [Brother HL-L-8360 CDW Trommel](#)
- [Brother DR-421 CL Trommel](#)