

## Brother HL-L-9200 CDW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-9200 CDW finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-321 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-L-9200 CDW Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung schließen
2. Drücken Sie „X“, um den angezeigten Trommelfehler abzubrechen
3. Drücken Sie das Werkzeug-Symbol
4. Nun drücken Sie nacheinander „Geräteinformationen“ und „Lebensdauer“
5. Drücken Sie dann „X“, bis sich die Meldung verändert
6. Jetzt drücken Sie auf „Trommel“ und „Ja“
7. Nun drücken Sie noch die „Home“ Taste (Haus)

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-9200 CDW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-L-9200 CDW Drucker.

- [Brother HL-L-9200 CDW Trommel](#)
- [Brother DR-321 CL Trommel](#)