

Brother HL-L-9200 CDWT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-9200 CDWT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-321 CL Trommel und die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-9200 CDWT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Druckerabdeckung schließen
2. Drücken Sie „X“ und brechen Sie den angezeigten Druckerfehler ab
3. Nun drücken Sie das Werkzeug-Symbol
4. Drücken Sie nacheinander „Geräteinformationen“ und „Lebensdauer“
5. Drücken Sie so lange „X“, bis sich die Meldung im Display ändert
6. Drücken Sie zügig nacheinander „Trommel“ und „Ja“
7. Jetzt nur noch die „Home“ Taste (Haus) drücken

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-9200 CDWT Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-9200 CDWT Drucker kaufen.

- [Brother HL-L-9200 CDWT Trommel](#)
- [Brother DR-321 CL Trommel](#)